

## **ÇALIŞTIRMA TALİMATI**

---

### **LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNASI**

1. Sökülecek lastiğin havasını indirip, topuk düşürme işlemi için ayak pedalı vasıtasıyla topuğu düşürün.
2. Tekerleği makina tablası üzerine yerleştirerek ayak pedalı vasıtasıyla sıkıştırın. Lastiği çıkarmak için çeneyi janta dayayarak levye ile lastiğin yanak kısmını jantın dışına alın.
3. Tablayı ayak pedalı vasıtasıyla döndürerek lastiğin üst yanağını dışarı aldıktan sonra aynı işlemi alt yanak içinde uygulayın.
4. Takma işlemi için çeneyi janta dayayın, tablayı ayak pedalı vasıtasıyla döndürerek lastiğin jant içerisine girmesini sağlayın.
5. Lastiği şişirerek hava basıncını ayarlayınız.

### **DİKKAT**

1. Cihazın sağlıklı çalışabilmesi için hava basıncının 8 – 10 Bar arasında olması gerekir.
2. Çalışan hareketli parçaları gres ile yağla.
3. Cihaz şartlandırıcı yağının kontrolünü yap. Eksilmiş ise tamamla.
4. Herhangi bir arıza durumunda yetkiliye bildir.





